

## Suoraveloitus Mitax taksamittarilla (alkaen ohjelmaversio 100426)

Mittarilla suoritetaan kela suoraveloituksen seuraavasti.

Mittari jakaa ajomaksun annetun asiakasmäärän mukaan ja **lisää kaikki lisämaksut** summaan josta peritään omavastuu ja lähettää maksun tilauspäätteen kautta maksupäätteelle kuittitulostusta ja Kelaan lähetystä varten.

Asiakkaan jäädessä pois mittarin näyttöön jää jäljelle jäänyt summa ja voit jatkaa ajoa toisten asiakkaiden kanssa. Myös kaikki lisämaksut poistuvat summasta. Jaetusta maksusta ei saa enää kopiota, kun toiminto on lopetettu.



Toimi seuraavasti

Esim. kyydissä 3 asiakasta

Aseta mittari taksalle ja lisää 1. asiakkaan lisämaksut (vain ko asiakas), paina K

Mittari kassatilassa 1. Asiakas jää pois



paina E- näppäintä kunnes näytön 1. Merkki on J

Paina K



Aseta henkilömäärä.

Oletuksena näytössä henkilömäärä on 1 (yksi)

Aseta luku henkilömäärän mukaan (max 9) näppäimellä 4

Kuittaa henkilömäärä **K-näppäimellä**



Mittari kysyy omavastuun

Oletuksena edellinen omavastuu

Korjaa tarvittaessa 0 .. 4 näppäimillä. **Kuittaa K-näppäimellä**



Seuraavaksi voit valita omavastuun maksutavan

Jos asiakas maksaa käteisellä eikä tarvitse erillistä kuittia. Paina K-näppäintä. Muut maksut ks käyttöohje

Paina uudelleen K-näppäintä, kun valittu toiminto on valmis

**Jos mittari on liitetty tilausvälityssysteemiin**, lähettää mittari tiedon tilauspäätteelle. Tilauspäätteen lisäksi tietoon tilausnumeron automaattisesti ja lähettää tiedon edelleen maksupäätteelle. Maksupäätteen tulostaa omavastuu- ja kuljettajan kuitin ajosta.

**Jos mittari on kytketty maksupäätteeseen** kysyy maksupäätteen KELA-tilaunumeron (6 numeroa) jotka näet tilauspäätteen näytöstä. Lisää tilausnumero maksupäätteelle ja hyväksy enter.

Jos näyttöön tulee EEEEE eli virheviesti tiedonsiirrosta mittarin ja taxibook:in (tai maksupäätteen) välillä, korjaa tilanne ja yritä uudelleen N-näppäimellä, kunnes siirto onnistuu.

K-näppäimellä voit perua jaettumaksu tapahtuman ja palata Kassa-tilaan.

Jos taxibook ei onnistu siirtämään tietoa maksupäätteelle, tulee siitä tieto tilauspäätteen näyttöön.

Suorita sama toiminto myös muiden asiakkaiden kanssa kunnes kaikki on veloitettu.

### Menopaluu matka

Menokyydin viimeisen asiakkaan veloituksen jälkeen jää näyttöön 0. Mikäli kyseessä on menopaluumatka ja paluu alkaa odotuksella, aseta odotustaksa O päälle ja toimi kuten ennenkin menopaluu kyydillä.

Kun ajo on loppuun suoritettu, suorita maksutapahtuma ja aseta mittari N-tilaan (vapaa).

# Mitax-21

## Maksutapahtumat suorakorvausjärjestelmässä

Huom: Mikäli mittari on liitetty suoraan tilausjärjestelmään, ei tilausnumeroa tarvitse syöttää maksupäätteelle, vaan tilausjärjestelmä huolehtii siitä automaattisesti.

Tilauuskoodi käsin syötettäessä koodi syötetään *omavastuun maksutapa*-valinnan jälkeen.

Maksupäätteen kysyessä sitä ("KELA ORDER ID" ks. kääntöpuolen ohjeet).

Kun tapahtuma on lähetetty maksupäätteelle, jää mittari K(assalle) ja näytössä on 0.

mikäli siirrossa on ongelmia mittari ilmoittaa virheestä "EEEEEE" ja jää odottamaan käyttäjän kuitausta tapahtuman suorituksesta (N ja K-valot palavat). Korjaa tilanne ja paina N-näppäintä lähetettää mittari tapahtuman uudestaan,

### Peruskeikka (yksisuuntainen, yksi asiakas)

Jaettu maksu suoritetaan kääntöpuolen ohjeen mukaisesti matkan loppuksi. Asiaksmääräksi syötetään 1. Tilauuskoodi syötetään tarvittaessa maksupäätteeseen *omavastuun maksutapa*-valinnan jälkeen (maksupäättee kysyy tunnusta).

Mittari jää loppuksi kassatilaan ja näyttöön jää loppuhinta "0".

Mittari palautetaan vapaatilaan painamalla N-näppäintä.

### Meno-paluu (kaksisuuntainen, yksi asiakas)

Menomatka kuten peruskeikka, mutta menokyydin veloituksen jälkeen mittari asetetaan 0-taksalle, Paluumatkan aluksi mittari siirretään takaisin kassalle tai asianmukaiselle, taksalle

Paluumatkan loppuksi tapahtuma käsitellään kuten peruskeikka.

Huom: Meno- ja paluumatkalle on aina eri tilaustunnukset.

### Yhdistely (useita asiakkaita)

Ajo tapahtuu normaalisti.

Asiakkaiden jäädessä kyydistä, jokaisen asiakkaan matka käsitellään erikseen kuten peruskeikka (esim. 3 asiakkaan tapauksessa henkilömääräksi syötetään ensimmäiselle asiakkaalle 3, seuraavalle 2 ja viimeiselle 1).

Kun tapahtuma on käsitelty loppuun, mittari jää kassatilaan ja näyttöön jää "0". Tällöin ajo on mahdollista lopettaa (painamalla N, mittari palaa vapaatilaan) tai ajoa on mahdollista jatkaa valitsemalla taksa (paluukyyti). Paluukyydin matkat käsitellään loppuksi kuten menomatkat. Huomaa jokaisella asiakkaalla ja meno- ja paluumatkalle eri tilauuskoodit.

### Muut kuin KELA-ajot (kuntakyydit yms)

Tarvittaessa jaettua maksua muihin kuin KELAn korvaamiin ajoihin, esimerkiksi kunnallisiin ajoihin, suoritetaan jaettu maksu normaalisti, mutta maksupäätteelle syötettävänä tilausnumerona käytetään 000000 (6 nollaa).

Älä käytä KELA-kyydeissä sillä siitä ei lähetetä tietoa mihinkään ja rahat jää KELA:lta saamatta